

ENGLISH

Before you use the product

Before you use the product, please read first carefully the safety notes and operating instructions. Keep all safety notes and instructions for future use. Pass on all safety notes and instructions to any subsequent user of the device.

Safety notes

- This product does not release you from the regulations of road traffic like giving signs by hand or functioning bicycle lights.
- Do not use the device if it exhibits visible damages.
- Do not modify the product in any manner.
- Keep the device away from open flames and hot surfaces.
- Do not immerse the device in water.

Charging

Charge the battery of the Bike Vest before the first use. Use the supplied USB cable located in the inside pocket on the back of the vest. Connect the cable to the USB port of a computer or a DC 3V or 5V power adapter (not supplied) and connect the power adapter to the power supply. During charging, an orange LED will light up in the center of the product. When charging is completed, the orange indicator light goes out. For safety reasons, we recommend to charge the battery regularly.

ENGLISH

LED signal control

Before you drive off press the red ON/OFF button to activate the LED signal. Now you can control the functions while driving with the remote control.

Attention: When the «turn» signal is actuated, it flashes for 1 minute and then automatically changes to the «straight ahead» signal.

- 1) Button for straight ahead
- 2) Yellow button: Switch off light – Stand-by mode
- 3) Button for warning signal / Stop
- 4) Button for turn signal left
- 5) Button for turn signal right

Attention!




After one hour without pressing a button, the product automatically switches to stand-by mode and the LED signal on the vest goes out. By pressing any button, the LED signal is reactivated. After two hours without pressing a button, the product switches off completely. To switch the product on again, press the red ON/OFF button on the back of the vest. After 3–5 seconds, press again the red ON/OFF button, to reactivate the product.

Specifications


Rechargeable battery: Lithium-ion 3.7V / 600 mAh
Charging time: 1–3 hours
Operating time: 4–5 hours
Quantity of LEDs / power: 30 LEDs / 20 lumen
Battery remote control: 2 × CR2032 3V (included)
Item number: 62-1020.45

Scope of delivery

- Bike vest
- USB cable
- Remote control




SCOPE OF DELIVERY



dufco
sport

BIKE WESTE MIT LED SIGNAL GILET CYCLISTE À SIGNALISATION LED BIKE VEST WITH LED SIGNAL



DEUTSCH

Bevor Sie das Gerät benutzen

Bevor Sie Ihr Produkt benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an jeden nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt entbindet Sie nicht von den Vorschriften im Strassenverkehr wie der Pflicht zur Zeichengebung per Handzeichen oder einer funktionierenden Fahrradbeleuchtung.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Das Produkt darf nicht in irgendeiner Weise modifiziert werden.
- Halten Sie das Gerät von offenem Feuer und heissen Flächen fern.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

Aufladen

Laden Sie die Batterie der Bike Weste vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel, welches sich in der Innentasche auf der Rückseite der Weste befindet. Verbinden Sie das Kabel mit dem USB-Anschluss eines Computers oder einem DC 3V oder 5V Netzteil (nicht mitgeliefert) und schliessen Sie das Netzteil an der Stromversorgung an. Während des Ladevorgangs leuchtet in der Mitte des Produkts eine orange LED-Anzeige auf. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die orange Anzeigelampe. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Batterie regelmässig aufzuladen.

DEUTSCH

Steuerung des LED Signals

Drücken Sie vor dem Losfahren die rote ON/OFF-Taste um das LED Signal zu aktivieren. Nun können Sie die Funktionen während der Fahrt über die Fernbedienung steuern.

Achtung: Bei Betätigung des «Blinkers» blinkt dieser während 1 Minute und wechselt anschliessend automatisch zum Signal «geradeaus».

- 1) Taste für geradeaus
- 2) Gelbe Taste: Licht ausschalten – Stand-by Modus
- 3) Taste für Warnsignal / Stop
- 4) Taste für Blinker links
- 5) Taste für Blinker rechts

Achtung!

Nach einer Stunde ohne Betätigung einer Taste schaltet sich das Produkt automatisch in den Stand-by Modus und das LED Signal auf der Weste erlischt. Mit dem Drücken einer beliebigen Taste wird das LED Signal wieder aktiviert. Nach zwei Stunden ohne Betätigung einer Taste schaltet sich das Produkt ganz aus. Um das Produkt wieder einzuschalten, muss die rote EIN/AUS-Taste auf der Rückseite der Weste gedrückt werden. Drücken Sie nach 3–5 Sekunden erneut die rote EIN/AUS-Taste, um das Produkt wieder zu aktivieren.

Spezifikationen

Wiederaufladbare Batterie: Lithium Ionen 3.7V / 600 mAh
Aufladezeit: 1–3 Stunden
Nutzungsdauer: 4–5 Stunden
Anzahl LEDs / Leistung: 30 LEDs / 20 Lumen
Batterie Fernbedienung: 2 × CR2032 3V (mitgeliefert)
Artikel-Nr.: 62-1020.45

Lieferumfang

- Bike Weste
- USB-Kabel
- Fernbedienung

FRANÇAIS

Avant d'utiliser le produit

Avant d'utiliser votre produit, veuillez d'abord lire avec attention les consignes de sécurité et le mode d'emploi. Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour l'avenir. Remettez à chaque utilisateur suivant du produit toutes les consignes de sécurité et instructions.

Consignes de sécurité

- Ce produit ne vous dispense pas des obligations du code de la route telles que la signalisation manuelle ou l'éclairage fonctionnel du vélo.
- Ne mettez pas le produit en service s'il présente des dommages visibles.
- Le produit ne doit pas être modifié de quelque façon que ce soit.
- Maintenez le produit éloigné de tout feu ou toute surface chaude.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

Charge

Chargez la batterie du gilet avant la première utilisation. Utilisez le câble USB fourni, qui se trouve dans la poche intérieure à l'arrière du gilet. Connectez le câble au port USB d'un ordinateur ou à un adaptateur secteur 3V ou 5V DC (non fourni) et connectez-le au réseau. Pendant le chargement, un voyant orange s'allume au centre du produit. Lorsque le chargement est terminé, le voyant orange s'éteint. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de charger la batterie régulièrement.

FRANÇAIS

Contrôle du signal LED

Avant de partir, appuyez sur le bouton rouge ON/OFF pour activer le signal LED. Vous pouvez maintenant contrôler les fonctions en roulant via la télécommande.

Avertissement: Lorsque le signal «clignotant» est activé, il clignote pendant 1 minute, puis passe automatiquement au signal «tout droit».

- 1) Bouton «tout droit»
- 2) Touche jaune: mode veille (lumière éteinte)
- 3) Bouton de signalisation / d'avertissement / stop
- 4) Bouton de clignotant gauche
- 5) Bouton de clignotant droit

Attention!

Après une heure sans appuyer sur aucun bouton, le produit passe automatiquement en mode veille et le signal LED au dos du gilet s'éteint. En appuyant sur une touche quelconque, le signal LED est réactivé. Après deux heures sans appuyer sur aucun bouton le produit s'éteint complètement. Pour rallumer le produit appuyer sur le bouton rouge ON/OFF situé dans la poche du gilet. Après 3–5 secondes, appuyer à nouveau sur le bouton rouge ON/OFF, pour réactiver le produit.


Caractéristiques

Batterie rechargeable: Lithium Ion 3.7V / 600 mAh
Temps de charge: 1 à 3 heures
Durée d'utilisation: 4 à 5 heures
Nombre de LED / puissance: 30 LED / 20 lumen
Pile de la télécommande: 2 × CR2032 3V (fournies)
N° d'article: 62-1020.45

Matériel fourni

- Gilet cycliste
- Cable USB
- Télécommande

dufco
sport



Distribution

styro ag
Frauholzstrasse 27
CH-6422 Steinen
Tel. +41 (0)41 833 80 10
www.styro.ch

styro GmbH
Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
Tel. +49 (0)9868 989490
www.styro.de

